

Installation Instructions – STKMLD26


INSTALLATION NOTES:

IT IS RECOMMENDED TO PRE-DRILL HOLES WHEN ATTACHING THE TRIM AS TO AVOID SPLITTING OF ANY OF THE MOULDING. USE FINISH NAILS & GLUE. (RENTING A BRAD GUN IS A GOOD IDEA AND YOU WON'T NEED TO PRE-DRILL HOLES.)

TOTAL STACK HEIGHT: 6"

INSTALL WALL TO WALL:

1. INSTALL TSTM 1-3/8" OUT FROM FACE FRAME TO TOP OF CABINETS (CUT TO SIZE).
2. INSTALL (CLEAT1) 9/16" FROM BACK OF TSTM TO TOP OF TSTM (CUT TO SIZE).
3. INSTALL TF396FH TO TOP OF TSTM (CUT TO SIZE).
4. INSTALL INSCROWN 1-23/32" UP FROM BOTTOM OF TF396FH TO FACE OF TF396FH (CUT TO SIZE).
5. INSTALL INSERT MOULDING ONTO INSCROWN (CUT TO SIZE).



***SUPPLIED BY OTHERS**

Installation Instructions – STKMLD26


NOTES D'INSTALLATION:

IL EST RECOMMANDÉ DE PERCER DES AVANT-TROUS LORSQUE VOUS FIXEZ LA BANDE DE CHANT POUR ÉVITER DE FENDRE LA MOULURE. UTILISEZ DES CLOUS DE FINITION ET DE LA COLLE. (LOUER UN PISTOLET GOUJONNEUR EST UNE BONNE IDÉE ET VOUS N'AUREZ PAS BESOIN DE PERCER DES AVANT-TROUS.)

HAUTEUR TOTALE DE LA SUPERPOSITION : 6 PO

INSTALLEZ MUR À MUR:

1. INSTALLEZ TSTM À PARTIR DE 1-3/8 PO DU CADRE DE FAÇADE AU-DESSUS DES ARMOIRES (COUPEZ À DIMENSION).
2. INSTALLEZ (TASSEAU1) À 9/16 PO DU DOS DU TSTM AU-DESSUS DU TSTM (COUPEZ À DIMENSION).
3. INSTALLEZ TF396FH AU DESSUS DU TSTM (COUPEZ À DIMENSION).
4. INSTALLEZ INSCROWN À 1-23/32 PO AU-DESSUS DU FOND DU TF396FH FACE AU TF396FH (COUPEZ À DIMENSION).
5. INSTALLEZ LES APPLIQUES POUR MOULURE DANS L'INSCROWN (COUPEZ À DIMENSION).



***FOURNIS PAR D'AUTRES**


NOTAS DE INSTALACIÓN:

SE RECOMIENDA PRETALADRAR AGUJEROS AL INSTALAR LOS ADORNOS PARA EVITAR QUE SE RAJE CUALQUIERA DE LAS MOLDURAS. UTILICE CLAVOS DE ACABADO Y PEGAMENTO. (ES BUENA IDEA ALQUILAR UNA PISTOLA DE CLAVOS Y ASÍ NO SERÁ NECESARIO PRETALADRAR AGUJEROS.)

ALTURA TOTAL DE LA PILA: 6"

INSTALAR DE PARED A PARED:

1. INSTALE TSTM 1-3/8" FUERA DEL MARCO DEL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS ARMARIOS (CORTE A MEDIDA).
2. INSTALE (LISTÓN1) A 9/16" DE LA PARTE POSTERIOR DE TSTM A LA PARTE SUPERIOR DE TSTM (CORTE A MEDIDA).
3. INSTALE TF396FH EN LA PARTE SUPERIOR DE TSTM (CORTE A MEDIDA).
4. INSTALE LA CORONA INSCROWN 1-23/32" ARRIBA DE LA PARTE INFERIOR DE TF396FH EN EL FRENTE DE TF396FH (CORTE A MEDIDA).
5. INSTALE LA MOLDURA DE INSERTO EN LA CORONA INSCROWN (CORTE A MEDIDA).



***SUMINISTRADO POR OTRO PROVEEDOR**